

باشد. همچنین حداکثر ظرفیت جک باید بر روی آن در محل مناسبی به فارسی حک شده و یا به طرق مناسب دیگری مشخص شده باشد.

ماده ۳۱۷- جک نباید بیش از میزان حداکثر ظرفیت آن بارگذاری شود.

ماده ۳۱۸- چکی که نقص فنی داشته باشد، باید به طور مشخص علامت گذاری و از دسترس افراد کارگاه ساختمانی خارج گردد.

ماده ۳۱۹- ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه به طور کامل انجام گیرد.

ماده ۳۲۰- برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر جامد، باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.

ماده ۳۲۱- استفاده از چهارپایه های کوتاه در عملیات سبک ساختمانی و تعمیرات جزئی در صورتی مجاز است که واجد استحکام و سطح انکاء کافی و مطمئن باشد.

ماده ۳۲۲- بالا کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن، قطعات فولادی و غیره به صورت دستی یا طناب، کابل و غیره مجاز نبوده و باید از بالابرهای مکانیکی مناسب استفاده شود.

ماده ۳۲۳- نقل و انتقال کارگران ساختمانی در قسمت حمل بار وسائل نقلیه موتوری یا به وسیله سایر ماشین آلات ساختمانی مجاز نمی باشد.

ماده ۳۲۴- کلیه مستحذات موقت کارگاه از قبیل استراحت گاه، ساختمان اداری، انبار مصالح، راهپای ارتباطی به کارگاه و غیره، باید دارای استحکام و مقاومت کافی باشند.

این آیین نامه مشتمل بر ۹ فصل و ۲۲۴ ماده باستناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۷ شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهائی و تأیید قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

شماره ۱/۸۱/۱۲۲۰۶ ۱۳۸۱/۶/۲۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
به پیوست نسخه از آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که بتوشیح رئیس محترم قوه قضائیه رسید و مرقوم فرمودند:
بسمه تعالی
موافقت می شود اصلاحات در روزنامه رسمی درج شود.
هاشمی ۱۳۸۱/۶/۱۳
جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می شود.
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج

آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
ماده ۱: واژه ها و عبارات اختصاری به کاررفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند:
۱- هیأت: هیأت اجرائی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
۲- مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
۳- ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷.
الف: تشکیلات

ماده ۲: به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرائی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأتی مرکب از معاون قضائی، رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت) و رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و معاون آموزش و تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضائی ۹ به بالا می باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.
وظایف هیأت مذکور به شرح ذیل می باشد:
الف: تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.
ب: اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.
ج: نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه.
د: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین نامه.
ه: بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذیربط که راساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات محاکم دادگستریها صورت می گیرد.
ز: انتخاب رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که

محل عبور و مرور عمومی یا مجاور آن اجتناب ناپذیر باشد، این کار باید با رعایت دقیق مفاد ماده ۱۱ صورت گیرد.

ماده ۲۹۳- ساز انبار کردن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه گودبرداری، دهانه چاه یا هر نوع پرنگاه باید جلوگیری به عمل آید.

ماده ۲۹۴- آجر و سفال نباید با بیش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطراف آن باید با موانع مناسب محصور گردد.

ماده ۲۹۵- از انباشتن مصالحی از قبیل شن، ماسه، خاک و غیره، در کنار تخته ها باید جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورت انباشتن مصالح مذکور در کنار دیوارها، باید به ترتیبی عمل شود که فشار بیش از حد به دیوار وارد نشود.

ماده ۲۹۶- انبار شن و ماسه و سنگ باید مرتباً مورد بازدید قرار گیرد تا در اثر برداشتن، موجبات ریزش آنها بر روی کارگران و ایجاد حادثه فراهم نگردد.

ماده ۲۹۷- کیسه های سیمان و گچ و غیره نباید بیش از ده ردیف روی هم چیده شوند، مگر آنکه از اطراف به وسائل مطمئن مهار گردند و در این صورت نیز باید در هر پنج ردیف که روی هم چیده می شوند، یک کیسه از هر طرف عقب نشینی گردد.

ماده ۲۹۸- هنگام برداشتن کیسه ها، هر ردیف افقی باید به طور کامل برداشته شود و سپس از ردیف بعدی شروع گردد.

ماده ۲۹۹- برداشتن مصالح انبار شده باید از بالاترین قسمت شروع گردد.

ماده ۳۰۰- الوارها باید روی چوبهای عرضی قرار داده شوند، به طوری که کاملاً روی زمین قرار نگیرند و چنانچه ارتفاع الوارهای انبار شده از یک متر تجاوز نماید، در ارتفاع هر یک متر باید الوارهای عرضی بین ردیف ها قرار داده شود.

ماده ۳۰۱- تیرهای آهن باید با ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شوند که امکان غلطیدن آنها نباشد.

ماده ۳۰۲- ورق های فلزی باید به طور افقی روی هم انباشته شده و ارتفاع آن از یک متر تجاوز ننماید.

ماده ۳۰۳- هنگام انبار نمودن لوله های فلزی، باید طرفین آن ها با موانع مناسب مهار گردد تا از غلطیدن آنها و ایجاد حادثه پیشگیری به عمل آید.

فصل نهم - مقررات متفرقه

ماده ۳۰۴- از کار کردن کارگران بر روی بام ساختمانیها در هنگام باد، طوفان و پارانگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد، باید جلوگیری بعمل آید.

ماده ۳۰۵- از به کار گمارد کارگران بی تجربه و تازه کار بر روی سقف های شیب دار باید جلوگیری بعمل آید.

ماده ۳۰۶- در هنگام کار بر روی سقف های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موج دار نورگیر و یا ورق های ازبست سیمان (ایرانیت)، باید از نردبانها یا صفحات کراولینگ یا عرض حداقل ۲۵ سانتیمتر استفاده شود. تعداد نردبانها یا صفحات کراولینگ باید حداقل دو عدد باشد تا برای جابجا کردن یکی از آنها، نیاز به ایستادن بر روی ورق های شکننده نباشد.

ماده ۳۰۷- در لبه سقف های شیب دار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگیری از لغزش و سقوط کارگر و یا ابزار کار پیش بینی شود.

ماده ۳۰۸- کارگرانی که بر روی سقف های شیب دار یا شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند، باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.

ماده ۳۰۹- ورق های مذکور در ماده ۳۰۶ باید فاقد هرگونه نقص، ترک و شکستگی بوده و فاصله تکیه گاه های زیر آن به اندازه ای باشد که صفحات، تحمل بارهای وارده را داشته باشند.

ماده ۳۱۰- معابری که برای عبور چرخ دستی یا فرغون ساخته می شوند، باید دارای سطح صاف باشند و برای هر عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض منظور شود.

ماده ۳۱۱- از قرار دادن بار، اعمال فشار و تکیه دادن داربست یا نردبان به کارهای بنائی که ملات آن هنوز به طور کامل نگرفته و سفته نشده باشد، باید جلوگیری بعمل آید.

ماده ۳۱۲- شعله های باز، مشعل، کبریت مشتعل و غیره، نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضل آب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود.

ماده ۳۱۳- نصب پلاک سنگی روی نمای ساختمان فقط در صورتی مجاز است که به وسیله رول پلاک یا وسائل مناسب دیگر به طور محکم و ایمن مهار و از جدا شدن و سقوط آن پیشگیری بعمل آید.

ماده ۳۱۴- هنگام پوشش کف اتاقها و سالنها با موکت یا مواد پلاستیکی، استعمال دخانیات باید اکیداً ممنوع و همچنین کپسولهای اطفاء حریق مناسب از قبیل نوع پودر شیمیائی باید در دسترس و آماده به کار باشد.

ماده ۳۱۵- قبل از شروع به کار پوشش کف اتاقها و سالنها با موکت یا مواد پلاستیکی، باید پنجره ها کاملاً باز و از تهویه طبیعی محل کار اطمینان حاصل شود. ضمناً چنانچه تهویه مصنوعی نیز مورد نظر باشد، باید مکنده هوا در سمت بیرون پنجره نصب و قبل از شروع کار روشن گردد. استفاده از بنزین و دیگر مواد سریع الاشتعال به عنوان رقیق کننده چسب خطرناک و ممنوع می باشد.

ماده ۳۱۶- جک هایی که در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند، باید کاملاً سالم و بدون نواقصی از قبیل ترک خوردگی، سائیدگی، پیچیدگی و غیره